

表 3.4.10

油麻的填打程序及打法监理要点

圈次	第一圈		第二圈			第三圈		
	第一遍	第二遍	第一遍	第二遍	第三遍	第一遍	第二遍	第三遍
遍次	2	1	2	2	1	2	2	1
击数								
打法	挑打	挑打	挑打	平打	平打	贴外口	贴里口	平打

表 3.4.11

石棉水泥接口的填打方法的监理要点

管径(mm)		打法	填灰遍数				
			1	2	3	4	5
75 ~ 400	四填八打	填灰深度	1/2	剩余的 2/3	填平	找平	
		使用整号	1	2	2	3	
		击打遍数	2	2	2	4	
500 ~ 700	四填十打	填灰深度	1/2	剩余的 2/3	填平	找平	
		使用整号	1	2	2	3	
		击打遍数	3	3	2	2	
800 ~ 1200	五填十六打	填灰深度	1/2	剩余的 1/2	剩余的 2/3	填平	找平
		使用整号	1	1	2	2	3
		击打遍数	3	4	3	3	3