

表 3.4.12

填膨胀水泥砂浆的三填三捣法的监理要点

填料遍数	填料深度	捣实方法
第一遍	至接口深度的 1/2	用钎子用力捣实
第二遍	填至承口边缘	用钎子用力捣实
第三遍	找平成活	捣至表面反浆,比承口边缘凹出 1~2mm 为宜,并刮去多余灰浆,找平表面

表 3.4.14

给水管道水压的试验压力(MPa)

管材种类	工作压力 P	试验压力
钢管	P	P+0.5 且不应小于 0.9
铸铁及球墨铸铁管	≤0.5	2P
	>0.5	P+0.5
预应力、自应力混凝土管	≤0.6	1.5P
	>0.6	P+0.3
现浇钢筋混凝土管渠	≥0.1	1.5P